

**Aplicación:**

La fibra **CHICO® X** es una fibra de lana mineral usada para taponear el espacio entre el bushing integral del sello, el extremo del tubo conduit y alrededor de los cables antes de vaciar el compuesto **CHICO A**, para evitar que el compuesto se escurra por la tubería conduit ya instalada. El compuesto **CHICO® A** es un polvo soluble en agua que después de mezclarse con agua puede ser vaciado para efectuar un sello que solidifica expandiéndose y que puede ser usado en áreas peligrosas para restringir el paso de gases, vapores o flama a través del sello a temperatura y presiones atmosféricas normales. (-4.5° C – 73.88° C)

**CHICO® SPEED SEAL** se comercializa en dos tamaños, cartucho de 2 y 6 onzas, los cuales pueden ser usados con los diferentes tipos de sellos (EYS, EYD, EZS) fabricados por Cooper Crouse-Hinds. El compuesto Chico de Sellado Rápido le permite instalar en forma confiable un sello a prueba de explosión completo, en menos de cinco minutos, se presenta con su propio juego autoaplicador que elimina la necesidad de medir antes de aplicar. El revolucionario Compuesto Chico Speed Seal, se expande después de inyectarse para cubrir perfectamente todo el accesorio, automáticamente separando los conductores y restringiendo el paso de gases, vapores o flamas a través del sello.



**Chico A**



**Chico X**

**Chico® A**

Nombre	Contenido (kg)
Chico A05	2.27
Chico A3	0.454
Chico A4	0.454 + 28gr de fibra chico X

**Chico® X**

Nombre	Contenido (gr)
Chico X4	56.7
Chico X6	226.8
Chico X7	454

**La cantidad de fibra requerida está basada en el tamaño de entrada del tubo.**

Tamaño de entrada del tubo	Fibra requerida (en onzas)	Fibra requerida (en gramos)
1/2"	1/32	0.886
3/4"	1/16	1.772
1"	1/8	3.544
1 1/4"	1/4	7.087
1 1/2"	1/2	14.175
2"	1	28.35



**CHICO SPEED SEAL**

Dispositivo Sellador Número de Catálogo	Cantidad Requerida de compuesto sellador por dispositivo (en onzas)	Número de catálogo de compuesto sellador sugerido
EYS1, EYS16, EYS11, EYS116 EYD1, EYD16, EYD11, EYD116 EYS2, EYS26, EYS21, EYS2 EYD2, EYD26, EYD21, EYD216 EYSX11, EYDX11	1	<b>Chico SS2</b> Cartucho de 2 onzas
EYS3, EYS36, EYS31, EYS31 EYD3, EYD36, EYD31, EYD316 EYSX21, EYDX21	2	<b>Chico SS2</b> Cartucho de 2 onzas
EYS41, EYS416, EYS4, EYS46 EYD4, EYD46, EYD41, EYD416 EYS51, EYS516, EYS5, EYS56 EYD5, EYD56, EYD51, EYD5 EYSX31, EYDX31 EYSX41, EYDX41	3	<b>Chico SS6</b> Cartucho de 6 onzas
EYS61, EYS616, EYS6, EYS66, EYD6, EYD66, EYD61, EYD616,	6	<b>Chico SS6</b> Cartucho de 6 onzas