



• **Gabinetes para unidades de control 10250T**  
Gabinetes NEMA 4, 4X, 12, 13 Para botones selectores y luces piloto serie "10250T"

Catálogo	No. de agujeros	Alto	Ancho	Prof.
10250TN1RCA	1	102	99	76
10250TN2RCA	2	150	99	76
10250TN3RCA	3	197	99	76
10250TN4RCA	4	245	99	76



• **Placas de leyenda para 10250T**

Catálogo	Leyenda	Para uso en	Fondo
10250TS36	SIN LEYENDA	botones y lámparas	Negro
10250TS37	SIN LEYENDA	botones y lámparas	Rojo
10250TSP76	SIN LEYENDA	botones y lámparas	Blanco
10250TSP77	SIN LEYENDA	botones y lámparas	Negro/Rojo
10250TS33	ARRANCAR	botones y lámparas	Negro
10250TS34	PARAR	botones y lámparas	Rojo
10250TS15	ADELANTE	botones y lámparas	Negro
10250TS30	ATRÁS	botones y lámparas	Negro
10250TS25	DENTRO	botones y lámparas	Negro
10250TS24	FUERA	botones y lámparas	Rojo
10250TS11	CERRAR	botones y lámparas	Negro
10250TS26	ABRIR	botones y lámparas	Negro
10250TS35	ARRIBA	botones y lámparas	Negro
10250TS12	ABAJO	botones y lámparas	Negro
10250TS14	RAPIDO	botones y lámparas	Negro
10250TS32	LENTO	botones y lámparas	Negro
10250TS29	RESTABLECER	TODOS	Negro
10250TS38	ADELANTE-ATRÁS	selector 2 posiciones	Negro
10250TS67	MANUAL-AUTO	selector 2 posiciones	Negro
10250TS42	FUERA-DENTRO	selector 2 posiciones	Negro
10250TS68	MAN-FUERA-AUTO	selector 3 posiciones	Negro



• **Interruptores de pie 10251**

Catálogo	Descripción
10251H25	Operación de Pedal en caja Nema 1, sin resguardo
10251H77	Operación de Pedal en caja Nema 1, con resguardo
10250H3142-1	Operación de pedal o manual con protección IP55 ó Nema 4